

# **61/61X**

# オペレーションマニュアル

このたびは、ZOOM G1/G1X (以下G1/G1Xと呼びます) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

G1/G1Xの機能を十分に理解し、未永くご愛用いただくためにも、このマニュアルをよくお読みくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

## 目次

安全上のご注意/使用上のご注意2
マニュアルで使用する用語3
各部の名称と機能/接続4
パッチを選んで演奏する6
チューナー機能を使う 8
リズム機能を使う1C
パッチを作り替える12
パッチを保存/コピーする14
パッチの呼び出し方を変える16
フットスイッチ/ペダルを使う16
フットスイッチ(FSO1)を使う16
エクスプレッションペダルを使う17
エフェクトタイプとパラメーター18
エフェクトのつながり18
アイコンの説明18
PATCH LEVEL(パッチレベル) 19

COMP/EFX (コンプレッサー/EFX) モジュール
リズム機能プリセットパターン 25
工場出荷時のパッチに戻す25
G1X 独自の機能について 26
[PEDAL ASSIGN] キーの操作 26
内蔵エクスプレッションペダルの
調節をする
仕様27
<b>故障かな?と思われる前に27</b>



© 株式会社 ズーム

本マニュアルの一部または全部を無断で複製/転載 することを禁じます。

## 安全上のご注意/使用上のご注意

## 安全上のご注意

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に 防ぐための注意事項を、マークを付けて表示しています。 マークの意味は次の通りです。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使 用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使 用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にご使用いただくために、次の事項にご注意 ください。

#### 電源について



本製品は、消費電流が大きいため、ACアダプター のご使用をお薦めしますが、電池でお使いになる場 **警告** 合は、アルカリ電池をご使用ください。


#### ACアダプターによる駆動

- ・ACアダプターは、必ずDC9Vセンターマイナス 300mA (ズームAD-0006) をご使用ください。 指定外のACアダプターをお使いになりますと、 故障や誤動作の原因となり危険です。
- ・ACアダプターの定格入力AC電圧と接続するコン セントのAC電圧は必ず一致させてください。
- ・ACアダプターをコンセントから抜く時は、必ず ACアダプター本体を持って行ってください。
- 長期間ご使用にならない場合や雷が鳴っている場 合は、ACアダプターをコンセントから抜いてくだ さい。

#### 乾電池による駆動

- ・市販の1.5V単三乾電池×4をお使いください。
- ・G1/G1Xは充電機能を持っていません。乾電池の 注意表示をよく見てご使用ください。
- · 長期間ご使用にならない場合は、乾電池をG1/ G1Xから取り出してください。
- ・万一、乾電池の液もれが発生した場合は、電池 ケース内や電池端子に付いた液をよく拭き取って ください。
- ・ご使用の際は、必ず電池ブタを閉めてください。

#### 使用環境について



故障の原因となりますのでお避けください。 ● 温度が極端に高くなるところや低くなるところ

- 暖房器具など熱源の近く
- 湿度が極端に高いところや、水滴のかかるところ
- 砂やほこりの多いところ ● 振動の多いところ

#### 取り扱いについて



G1/G1Xの上に、花瓶など液体の入ったものを置 かないでください。感電などの原因となることが あります。

- ・G1/G1Xの上に、ロウソクなど火気のあるものを 置かないでください。火災の原因となることがあ
- G1/G1Xは精密機器ですので、スイッチ類には無 理な力を加えないようにしてください。必要以上 に力を加えたり、落としたりぶつけるなどの衝撃 は故障の原因となります。
  - G1/G1Xに異物(硬貨や針金など)または液体 (水、ジュースやアルコールなど)を入れないよう にご注意ください。

#### 接続ケーブルと入出力ジャックについて

ケーブルを接続する際は、各機器の電源スイッチを 必ずオフにしてから行なってください。本製品を移 注意 動するときは、必ずすべての接続ケーブルとACア ダプターを抜いてから行なってください。

#### 改造について



ケースを開けたり、改造を加えることは、故障の原 因となりますので絶対におやめください。改造が原 警告 因で故障が発生しても当社では責任を負いかねます のでご了承ください。

#### 音量について



G1/G1Xを大音量で長時間使用しないでください。 難聴の原因となることがあります。

#### 使用上のご注意

#### 他の電気機器への影響について

G1/G1Xは、安全性を考慮して本体からの電波放出および 外部からの電波干渉を極力抑えております。しかし、電波 干渉を非常に受けやすい機器や極端に強い電波を放出する 機器の周囲に設置すると影響が出る場合があります。その ような場合は、G1/G1Xと影響する機器とを十分に距離を 置いて設置してください。

デジタル制御の電子機器では、G1/G1Xも含めて、電波障 害による誤動作やデータの破損、消失など思わぬ事故が発 生しかねません。ご注意ください。

#### お手入れについて

パネルが汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。 それでも汚れが落ちない場合は、湿らせた布をよくしぼっ て拭いてください。クレンザー、ワックスおよびアルコー ル、ベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないで ください。

#### 故障について

故障したり異常が発生した場合は、すぐにACアダプター を抜いて電源を切り、他の接続ケーブル類もはずしてくだ さい。

「製品の型番」「製造番号」「故障、異常の具体的な症状」「お 客様のお名前、ご住所、お電話番号」をお買い上げの販売 店またはズームサービスまでご連絡ください。

このマニュアルは将来必要となることがありますので必ず 参照しやすいところに保管してください。

## マニュアルで使用する用語

ここでは、このマニュアルで使用するG1/G1Xの用語について説明します。

#### IN → COMP/EFX DRIVE H EQ H ZNR H AMP MODULATION ∮DELAY ⊬REVERB → OUT

#### ■ エフェクトモジュール

G1/G1Xのエフェクトは、上の図のように効果の異 なる複数の単体エフェクトを組み合わせたものと考 えることができます。これら1つ1つの単体エフェク トを "エフェクトモジュール" と呼びます。G1/G1X には、ドライブ系モジュール(DRIVE)、変調系モ ジュール (MODULATION) などのエフェクトモ ジュールに加え、ノイズリダクション/アンプシミュ レーター (ZNR/AMP) が内蔵されており、モジュー ルごとに効果のかかり具合を調節したり、オン/オフ を切り替えることができます。

#### ■ エフェクトタイプ

エフェクトモジュールの中には、効果の種類(これを "エフェクトタイプ"と呼びます)を切り替えて使用 できるものもあります。例えば、モジュレーション系 (MODULATION) モジュールには、コーラス、フラ ンジャー、ピッチシフターなどのエフェクトタイプが 含まれており、いずれか1つのエフェクトタイプを選 択できます。

#### ■ エフェクトパラメーター

すべてのエフェクトモジュールには、効果のかかり具 合を決定する要素(これを "エフェクトパラメーター" と呼びます) が含まれています。1 つのエフェクトモ ジュールをコンパクトエフェクターに例えると、エ フェクトパラメーターはコンパクトエフェクターの ツマミのようなものと考えることができます。エフェ クトパラメーターの設定値を変えると、ちょうどコン パクトエフェクターのツマミを回したときと同じよ うに、音色や効果のかかり具合が変化します。

#### ■ パッチ

G1/G1Xでは、"パッチ"と呼ばれる単位で、エフェ クトを呼び出したり保存したりします。パッチは、エ フェクトモジュールごとのオン/オフ状態、使用する エフェクトタイプ、エフェクトパラメーターの設定値 を記憶したものです。G1/G1Xでは、本体内のメモ リーに最大80のパッチを収納できます。

#### ■ バンクとエリア


10のパッチをひとまとめにしたものを"バンク"と 呼びます。バンクは全部で8つあり、それぞれA~d のアルファベットと0~3の番号で区別します。A~d のバンクは読み書き可能なユーザーエリア、0~3の バンクは読み取り専用のプリセットエリアに格納さ れています。

1つのバンクに含まれるパッ チには、0~9の番号(パッチ 番号)が付けられています。 G1/G1Xでパッチを指定す るときは、A1(バンクAの パッチ番号1)、06 (バンケ0 のパッチ番号6)のように、バ ンクとパッチ番号の両方を使用します。



#### ■ モード

G1/G1X内部の動作状態を"モード"と呼びます。 G1/G1Xの主要なモードには、パッチを選択して演 奏する "プレイモード"、エフェクトを作り替える "エ ディットモード"、リズムに関する設定を行う"リズ ムモード"などがあります。これら3つのモードは、 モジュールセレクターを使って切り替えます。



## 各部の名称と機能/接続

フロントパネル(G1X)

PATTERN

リアパネル(G1)

CZ494

CE

ここでは、G1とG1Xの各部の名称と機能について説明します。なお、G1X独自の機能については、P26でまとめて説明していますので、そちらもご参照ください。

## モジュールセレクター

プレイモード、リズムモード、エディットモードを 切り替えます。また、エディットモードでは、操 作するモジュールを選びます。

## RHYTHM [►/■]‡-

プレイモード/リズムモードでは、リズムパタ ーンの再生/停止を操作します。

エディットモードでは、ペダルで操作するモジュールを選ぶのに使用します。

## ディスプレイ

ギタ-

パッチ番号や内部設定の値など、G1/G1Xを操作するのに必要な情報が表示されます。

G1/G1Xを電池で駆動 する場合、電池の消耗を 防ぐために、使用しないと きは[INPUT]端子からブ ラグを抜いておきましょう。

## [INPUT]端子

ギターを接続する端子です。G1/G1Xを電池でご使用になる場合、この端子にプラグを挿入すると、電源がオンになります。

## [OUTPUT/PHONES]端子

ギターアンプに接続するステレオフォーンの出力端子です。Y字ケーブルを使って2台のギターアンプを接続したり、ヘッドフォーンを接続してモニターすることも可能です。

ギターアンプ



## [VALUE]ノブ

エフェクトパラメーターやパッチ全体のレベルなどを変更する/ブです。

## エクスプレッションペダル (G1Xのみ)

ボリュームペダル、またはエフェクトパラメーターのリアルタイム コントローラーとして利用できるペダルです(詳しい説明は→P26)。

## [STORE] +-

変更したパッチをメモリーに保存するのに使用します。

## [PEDAL ASSIGN]キー(G1Xのみ)

内蔵エクスプレッションペダルに割り当てるモジュールを選びます。

## [BANK UP·TAP] +-

プレイモードでは、1つ上のバンクに切り替えるのに使用します。 その他のモードでは、リズムパターンのテンポや時間や周期に関するエフェクトパラメーターをマニュアルで設定するのに使用します。

## [▼]/[▲]フットスイッチ

パッチを切り替えるときや、チューナーを使うときなどに利用します。

## ■G1XとG1との違いについて

G1Xは、G1と次の点が異なります

- エクスプレッションペダルが標準で装備されています(→P26)。
- ・フロントパネルに、ペダルで操作するモジュールを選択する 「PEDAL ASSIGN]キーが搭載されています(→P26)。
- ・ リアパネルに[CONTROL IN]端子がなく、フットスイッチや外付けのエクスプレッションペダルは利用できません。

## [DC IN]端子

DC9Vセンターマイナス300mA (ズームAD-0006) のACアダプターを接続します。



ACアダプター

## [CONTROL IN]端子(G1のみ)

オプションのフットスイッチ (FS01) やエクスプレッションペダル (FP01/FP02) を接続する端子です。

4 ZOOM G1/G1X ZOOM G1/G1X 5

CONTROL IN

9#

MODILI ILATION

0

0

**51X** 

0

## パッチを選んで演奏する

楽器を演奏しながらパッチを切り替えて、さまざまな効果を試してみましょう。

## ■ 雷源を入れる

- 電池で使用する場合は、G1/G1Xの[INPUT]端 子にモノラルのシールドケーブルを差し込んでく ださい。
- ACアダプターで使用する場合は、ACアダプター をコンセントに差し込み、もう一方のプラグを G1/G1Xの「DC IN」端子に接続してください。
- ギターアンプの電源を入れ、ボリュームを適切な 位置に調節してください。

## G1/G1Xをプレイモードに 設定する


● モジュールセレクターが "PLAY" 以外の位置にあ るときは、"PLAY" に合わせてください。

ディスプレイに、現在選 ばれているバンクとパッ チ番号が表示されます。



バンク名

**HINT** G1/G1Xの電源を入れた直後は、モジュール セレクターが "PLAY" 以外の位置に設定され ていても、プレイモードとして動作します。



## **「一マスターレベルを調節する**

● プレイモードでマスターレベルを調節したいと きは、「VALUE]ノブを操作します。

「VALUE]ノブを回すと、ディスプレイにマスターレ ベルの値がしばらくの間表示されます。



マスターレベルの設定範囲は0~98、1.0です。 電源を入れ直すと、80にリセットされます。

## NOTE

ヘッドフォンでご使用の場合は、このノブで音量を調節す ると便利です。

## 1 パッチを選ぶ

● パッチを切り替えるには、「▼]/「▲]フットスイッチのどちらか一方を踏んでください。

「▼]フットスイッチを押したときは1つ下のパッチ番号が、「▲]フットスイッチを押したときは 1つ上のパッチ番号が選ばれます。

どちらか一方のフットスイッチを繰り返し押すと、AO~A9...dO~d9→OO~O9...3O~39 →AOの順に、1つ上または1つ下のパッチ番号に切り替わります。

## 41 バンクを直接切り替える

● A~d、O~3のバンクを直接切り替えたいときは、「BANK UP・TAP」 キーを押してください。

「BANK UP・TAP]キーを押すと、1つ上のバンクに切り替わります。

**HINT** G1の場合は、フットスイッチ(FSO1)を使ってバンクを切り替えるこ とも可能です(→P16)。

## チューナー機能を使う

G1/G1Xには、オートクロマチックチューナーが内蔵されています。チューナー機能を利用するには、G1/ G1Xをバイパス状態(エフェクトを一時的にオフにする)またはミュート状態(原音とエフェクト音を消 音する) に切り替えます。

## 

必要ならば、チューナーの基準となる周波数を変更できます。

● [VALUE]ノブを回してください。

バイパス/ミュート状態で「VALUE]ノブを回すと、基 進ピッチの値がしばらくの問表示されます。基準ピッ チの初期設定値は40(中央A=440Hz)です。



● 基準ピッチの値が表示されている間に、「VALUE」 ノブを使って35~45 (中央A=435Hz~445Hz) の範囲で調節してください。



「VALUE]ノブを止めてしばらくすると、以前の表示 に戻ります。

**NOTE** G1/G1Xの電源を入れ直すと、基準ピッチ は40(中央A=440Hz)に戻ります。

## 4 プレイモードに戻る

● [▼]/[▲]フットスイッチのいずれか一方を踏 んでください。

## **■** バイパス/ミュート状態に切り替える

● G1/G1Xをバイパス状態にするには

プレイモードまたはリズムモード(→P10)で 1 「▼]/[▲]フットスイッチの両方を同時に踏み、 すぐに離してください。



● G1/G1Xをミュート状態にするには

プレイモードまたはリズムモード(→P10) で[▼]/[▲]フットスイッチの両方を同時に 踏み、1秒以上踏み続けてから離してください。




NOTE エディットモードからバイパス/ミュート 状態に入ることはできません。

## バイパス/ミュート時のパッチ変化について

G1/G1Xでは、パッチの切り替えを高速化するために、このような現象 が起きてしまいますが、故障ではありません。上記のような音色変化を 避けたいときは、完全にバイパス/ミュート状態に切り替わるまで、不要 な音を出さないようにご注意ください。

楽器を弾きながら「▼]/[▲]フットスイッチを同時に踏むと、バイパス/ ミュート状態に入る直前に、一瞬パッチの音色が変化することがあります。 これは先に踏んだ方のフットスイッチに反応して、1つ Fまたは下のパッ チに切り替わることが原因です(バイパス/ミュート状態を抜け出ると、 もとのパッチ番号に戻ります)。



# 2 チューニングを合わせる

● チューニングを合わせたい弦 を開放弦で弾き、ピッチを調 節してください。



ディスプレイの左側の桁に、 最寄りの音名が表示されます。

 $A = A \quad D = G \quad G = G$  $A^{\#} = \bigcap D^{\#} = \bigcap G^{\#} = \bigcap$  $\mathbf{B} = \mathbf{F}$   $\mathbf{E} = \mathbf{F}$  $C = \Gamma$   $F = \Gamma$  $C^{\#}=\Gamma$   $F^{\#}=\Gamma$ 

右側の桁にはピッチのズレ を示す記号が表示されます。

CHITAD EFFECTS DEDA **6**1

MASTER LEVEL

TUNER CALIE



他の弦も同じ要領でチュー ニングしてください。



高いピッチ 正確なピッチ 低いピッチ



ずれが大きいほど表示の回転が速くなります

PATTI ERN **▼** BYPASS//TUNER ▲

## リズム機能を使う

G1/G1Xには、リアルなドラム音色でリズムパターンを演奏するリズム機能が内蔵されています。リズム 機能は、G1/G1Xがプレイモードまたはリズムモードにあるときに利用できます。ここではリズムモード での操作方法について説明します。

## 4 リズムの音量を調節する

● リズムの音量を調節するには、リズムモー ドで「VALUE]ノブを操作してください。

「VALUE]ノブを回すと、 現在の設定値(0~30) がしばらくの問表示され



## 11 リズムモードを選ぶ

● モジュールセレクターを "RHYTHM" の位置に合わせ てください。

ディスプレイに現在選ばれているリズムパ ターン番号(01~40)が表示されます。 パッチの切り替え、マスターレベルの調節 はできません。



- **HINT** ・プレイモードでリズム機能を利用することも可能
  - プレイモードではリズムパターンの切り替え、リ ズムの音量/テンポの調節はできません。

## 2 リズムをスタートさせる

リズムをスタートさせるには、RHYTHM [►/■]キー を押してください。


**NOTF** リズムを再生している間は、リバーブエフェクトは 無効となります。

## 日 リズムパターンを選ぶ

G1/G1Xには40種類のリズムパターンが内蔵されてい ます(パターンの内容はP.25)。

リズムパターンを切り替えるには、リズムモードで「▼] / [▲]フットスイッチのいずれか一方を踏んでください。

**HINT** リズムモードで[▼]/[▲]フットスイッチを両押し すると、G1/G1Xがバイパス/ミュート状態に切 り替わります(→P8)。この間もリズム機能を引 き続き利用できます。



## **日** テンポを調節する

リズムパターンのテンポは、40~250BPM(1分間 あたりの拍数)の範囲で調節できます。

- ●リズムのテンポを連続的に変化させるには、 「BANK UP・TAP]キーを1回押し、テンポの値が 表示されている間に「VALUEIノブを回してください。
- ●リズムのテンポをマニュアルで指定するには、 「BANK UP・TAP]キーを2回以上繰り返し押して ください。

2回目以降にキーを押す間隔に合わせて、テンポが自 動調節されます(タップテンポ機能)。

上記の操作を行うと、テンポの値(40~250)がしば らくの間表示されます。値が100~199の範囲では 中央のドット、200を越えると中央と右下のドットが点 灯します。





テンポ=120BPM

テンポ=240BPM

HINT G1の場合は、フットスイッチFS01を使って、 テンポをマニュアルで調節することも可能 です(→P16)。なお、G1Xではフットスイッ チは利用できません。

## 1 リズムを止める

● リズムを止めるには、RHYTHM [▶/■]キーを押してください。 以前の状態に戻ります。

## パッチを作り替える

G1/G1Xのパッチは、モジュールで使用するエフェクトタイプを切り替えたり、エフェクトパラメーター の設定値を変更することで、自由に作り替えることができます。現在選択されているパッチをエディットし て、お好みのエフェクトを作ってみましょう。

## **■ モジュール/パラメーターを選択する**

● モジュールセレクターを回して、エディットしたいモ ジュール/パラメーターを次の中から選択してく ださい。

EQモジュールには3つ、MODULATION、DELAY、 REVERBの各モジュールには2つのパラメーターが 含まれており、モジュールセレクターを使って操作する パラメーターを選びます。



## Type=エフェクトタイプ Prm=パラメーター

- ①パッチレベル (Prm)
- ②COMP/EFXモジュール (Type&Prm)
- ③DRIVEモジュール (Type)
- ④DRIVEモジュール (Prm)
- ⑤~⑦EQモジュール (Prm)
- ®ZNR/AMPモジュール (Type&Prm)
- ①MODULATIONモジュール (Prm2)
- ①DELAYモジュール (Type&Prm 1)
- ①DELAYモジュール (Prm2)
- ③REVERBモジュール (Type&Prm 1)
- (A) REVERBモジュール (Prm2)

## ●Type&PrmまたはType&Prm1

エフェクトタイプ (ディスプレイ左側) とパラメーターの設定値(ディスプ レイ右側) を同時に設定する項目



#### Tvpe

エフェクトタイプのみ を切り替える項目



エフェクトタイプ

## ●PrmまたはPrm2

パラメーターの設定値 のみを調節する項目




パラメーターの設定値

## 2 設定内容を変更する

● ディスプレイに表示されているエフェクトタイプやパ ラメーターの設定値を変更するには、「VALUE]ノ ブを操作します。

エフェクトタイプやパラメーターの設定値が変化し、ディ スプレイの右下にドット()が表示されます。このドットは、 現在表示されている項目が変更されていることを表し ています。



NOTE タップ機能(→P18)に対応する時間/周期関連 のパラメーターが呼び出されているときは、 「BANK UP・TAP]キーを繰り返し押し、その間隔 に合わせて値を設定することも可能です。

## € モジュールのオン/オフを 切り替えるには

● 現在選択されているモジュールのオン/オフを切り 替えたいときは、「▼1/「▲1フットスイッチのどちらか 一方を踏んでください。

ディスプレイに "oF" と表示されます。 もう 一度どちらか一方を踏むと、元に戻ります。



## 4 エディットを終了する

● エディットを終了してプレイモードに戻るには、モジュールセレ クターを "PLAY" の位置に合わせてください。

**NOTE** プレイモードに戻ったときに、パッチが 1 力所でも変更され ていると、ディスプレイ右下にドットが表示されます。この 状態で他のパッチを選ぶと、エディットした内容が失われ ます。変更した内容を残しておきたいときは、14ページ をご参照ください。

PATTE TERN

**▼** BYPASS/ /TUNER ▲

MASTER LEVEL

*1* 

## パッチを保存/コピーする

エディットしたパッチは、本体内のユーザーエリアのバンク(A~d)に保存できます。また、既存のパッ チを別の位置に保存して、パッチのコピーを作ることも可能です。

# ① プレイモードまたはエディットモードで[STORE]キーを押す

● ディスプレイのバンクとパッチ番号が点滅します。



**NOTE** プリセットエリアのバンク(0~3)のパッチは読 み込み専用なので保存やコピーができません。 プリセットエリアのパッチが選ばれているときに 「STOREIキーを押すと、初期設定の保存/コピ 一先として "AO" (バンク=A、パッチ番号=O) が選ばれます。

## **2**保存/コピー先のバンクを指定する

● 保存/コピー先のバンクを選ぶには、「BANK UP・ TAP1キーを押します。




NOTE · 保存/コピー先として選べるのは、ユーザー エリアのバンク(A~d)のみです。

> 保存/コピー操作時には、フットスイッチ (FSO1)によるバンク切り替えは行えませ hin

## **日** 保存をキャンセルしたいときは

● 保存をキャンセルするには、「STORE」キーを再度押す (手順 4 )前に、「VALUE」ノ ブを操作します。



## ☑ もう一度[STORE]キーを押す

● 保存/コピーが完了すると、保存先のパッチが選 ばれた状態で、以前のモードに戻ります。



## **(3)** 保存/コピー先のパッチ番号を 指定する

● 保存/コピー先のパッチ番号を選ぶには、「▼]/[▲] フットスイッチを押します。



## パッチの呼び出し方を変える

G1/G1Xの通常の操作では、プレイモードでパッチを切り替えたときに、即座にパッチが呼び出されて音色が変化します。

しかし、メモリー内の離れた位置にあるパッチを呼び出したいときは、途中で次々と音色が切り替わるため、この方式が不便に感じることもあるでしょう。こんなときは、パッチの呼び出し方として"ブリセレクト方式"を選ぶこともできます。プリセレクト方式とは、あらかじめ次に呼び出したいパッチを選んでおき、確定操作を行ったときに初めてパッチが切り替わる方式です。

G1/G1Xをプリセレクト方式に切り替えるには、次のように操作します。

# **1.** [▲] フットスイッチを踏みながら、G1/G1Xの電源を入れください。

起動時に、ディスプレイに "PrE-SEIEct" とスクロール表示されます。

**2.** プレイモードで、[▼]/[▲]フットスイッチを使って、次に呼び出したいパッチを指定してください。

[BANK UP・TAP]キーまたは[CONTROL IN]端子に接続されたフットスイッチ (FSO1) を使って、バンクのみを切り替えることも可能です(G1Xではフットスイッチは使えません)。

ディスプレイ上では、上記の操作で変更したバンクまたはパッチ番号が点滅します(ただし、まだ音色は切り替わりません)。

 呼び出したいパッチが決まったら、[▼]/ [▲]フットスイッチの両方を同時に踏んでください。

パッチが確定し、ディスプレイの点滅が点灯に変わります。



**4.** パッチの呼び出し方を通常の方式に戻したいときは、G1/G1Xの電源を入れ直してください。

パッチの呼び出し方が自動的に通常の方式に戻ります。

## フットスイッチ/ペダルを使う

G1には、オプションのフットスイッチやエクスプレッションペダルを接続する[CONTROL IN]端子が搭載されています。

ここではフットスイッチやエクスプレッションペダルの利用方法について説明します。

## フットスイッチ(FSO1)を使う (G1のみ)

G1の[CONTROL IN]端子にオプションのフットスイッチ (FSO1) を接続して電源を入れると、バンクの切り替えやリズムパターンのテンポ指定に利用できます。

フットスイッチの機能は、現在選ばれているモードに応じて、次のように変化します。

● プレイモード

フットスイッチを踏むたびに、1つ上のバンク に切り替わります。

**● リズムモード** 

フットスイッチを2回以上踏むと、2回目以降

にキーを踏む間隔に合わせて、テンポが自動調 節されます (タップテンポ機能)。

● エディットモード

フットスイッチは無効です。

## エクスプレッションペダルを使う

G1の[CONTROL IN]端子にエクスプレッションペダル(FPO1/FPO2)を接続すれば、ボリュームペダル、またはエフェクトパラメーターのリアルタイムコントローラーとして利用できます。またG1Xの場合は、内蔵エクスプレッションペダルをボリュームペダル、またはエフェクトパラメーターのリアルタイムコントローラーとして利用できます。エクスプレッションペダルをどんな機能に利用するかは、パッチごとに保存できます。

- **1.** G1 でエクスプレッションペダルを利用するには、[CONTROL IN] 端子にFPO1/FPO2のブラグを挿入して、電源を入れてください。
- **2.** エクスプレッションペダルを利用したい パッチを選んでください。
- **3.** モジュールセレクターを "PLAY" または "RHYTHM" 以外の位置に合わせてください。
- G1/G1Xがエディットモードになります。
- 4. [RHYTHM] キーを押しながら [VALUE] ノブを回して、エクスプレッションペダル で操作するコントロール先のモジュール を、次の中から選んでください。

表示	コントロール先
οF	無効
υP	ボリューム
8P	COMP/EFXモジュール

GP	DRIVEモジュール
ΠP	MODULATIONモジュール
dР	DELAYモジュール
r P	REVERBモジュール

#### HINT

- ・「エフェクトタイプとパラメーター」(19~24 ページ)では、ペダルで操作可能なエフェクトタ イプ/パラメーターにペダルアイコンが表示されています。
- ペダルアイコンのないエフェクトタイプが選ばれているモジュールを指定した場合、そのパッチではエクスプレッションペダルが無効となります。
- **5.** 必要ならば、パッチを保存してください。 エクスプレッションペダルの設定がパッチに記憶 されます。
- **6.** プレイモードでこのパッチを選び、エクス プレッションペダルを操作してください。

ペダルの操作に応じて、対応するパラメーターが 変化します(ペダルを奥に踏み込むほど、パラメー ターの数値を大きくしたときと同じ効果が得られ ます)。

なお、バイパス状態のときは、手順4の設定内容に かかわらず、ボリュームペダルとして機能します。

#### HINT


- ・エディットモードでもエクスプレッションペダ ルは操作できます。
- ・G1 Xの場合は、[RHYTHM]キーと [VALUE] ノブを操作する代わりに、フロントパネルの [PEDAL ASSIGN]キーを使って、ペダルで操 作するモジュールを選択することもできます。 詳しくはP26をで参照ください。

## エフェクトタイプとパラメーター

## エフェクトのつながり

G1/G1Xのパッチは、次の図のように8つのエフェ クトモジュールが直列に接続されたものと考える

*こと*ができます。すべてのエフェクトモジュールを 同時に利用することも、エフェクトモジュールごと のオン/オフを切り替えて、任意のエフェクトモ ジュールのみを利用することも可能です。



※ 表中のメーカー名、製品名は、各社の商標または登録商標です。これらの名称は、音色 の傾向を説明する目的で使われているもので、株式会社ズームとは無関係です。

エフェクトモジュールの中には、効果の種類(エフェクトタイプ)を複数の中から選択できるものもありま す。例えば、MODULATIONモジュールではChorus(コーラス)、Flanger(フランジャー)などのエフェ クトタイプ、REVERBモジュールでは、Hall(ホールリバーブ)、Room(ルームリバーブ)などのエフェ クトタイプの中からいずれか1種類を選択できます。

## アイコンの説明

#### ● モジュールセレクター



モジュールセレクターのイラス トは、そのモジュール/パラメー ターを呼び出すための、セレク ターの位置を示しています。

#### ● エクスプレッションペダル



表中にペダルアイコンが表記され ている場合は、内蔵または外付け のエクスプレッションペダルで操 作可能なパラメーターであること を表しています。

この項目を選択すると、そのモジュールの該当 するパラメーターを、エクスプレッションペダ ルを使ってリアルタイムコントロールできま す。

### ● タップ



表中に[TAP]のアイコンが表記さ れている場合は、「BANK UP・ TAPIキーを叩いて設定可能なパ ラメーターであることを示してい ます。

エディットモードで対応するモジュール/エ フェクトタイプが選ばれているときに、 [BANK UP・TAP] キーを繰り返し叩くこと で、その間隔に合わせてパラメーター(変調の 周期やディレイタイムなど)が設定されます。

## ■PATCH LEVEL (パッチレベル)



#### PATCH LEVEL (Prm)

パッチの最終的な音量を決定します。

| パッチレベルを2〜90, i |ティゲイン) になります。 パッチレベルを2~98. 1.0の範囲で設定します。80の値のときに、入出力のレベルが均等(ユニ

## ■ COMP/EFX (コンプレッサー/EFX) モジュール

コンプレッサーなどのダイナミクス系エフェクトやトレモロ/フェイザーなどの変調系エフェクトが選 べるモジュールです。



#### COMP/EFX (Type&Prm)

COMP/EFXモジュールのエフェクトタイプと効果の深さを調節します。

[ ] + [ ]

#### Compressor (コンプレッサー)

MXR Dynacomp 風のコンプレッサーです。高いレベルの信号を抑え、低いレベルの信号を持ち上げ て、全体の信号レベルを圧縮します。数値が大きいほど感度が高くなります。

*R 1*↔*R* 9

## Auto Wah(オートワウ)

ピッキングの強弱に応じてワウ効果がかかります。数値が大きいほど感度が高くなります。

b 1 ↔ b 9

## Booster (ブースター)

信号のレベルを上げて迫力あるサウンドを作るブースターです。数値が大きいほど増幅量が増えます。

E 1+E9

#### Tremolo (トレモロ)

音量を周期的に変化させるトレモロです。数値が大きいほど変調の周期が早くなります。

P 1 + P9

#### Phaser (フェイザー)

音にシュワシュワした揺らぎを与えるフェイザーです。数値が大きいほど変調の周期が早くなります。

- 1↔-9

## Ring Mod (リングモジュレーター)

金属的なサウンドを作り出すリングモジューレーターです。数値が大きいほど変調に使用する周波数 が高くなります。

#### Slow Attack (スローアタック)

いわゆる "バイオリン奏法" のように、1音1音の立ち上がりをゆるやかにするエフェクトです。数値 が大きいほど、立ち上がりにかかる時間が長くなります。

...1↔...9

#### Vox Wah (Voxワウ)

VOX製のビンテージペダルワウを半開きにした効果のシミュレーションです。数値が大きいほど、強 調される周波数が上に移動します。

#### Cry Wah (Cry ワウ) 🗻

アンテージペダルワウCRYBABYを半開きにした効果のシミュレーションです。数値が大きいほど、 強調される周波数が上に移動します。

## **■ DRIVE(ドライブ)モジュール**

20種類の歪みとアコースティックシミュレーターが選べるモジュールです。このモジュールでは、DRIVEとGAINの2項目に分けて設定を行います。



#### DRIVE (Type)

DRIVEモジュールのエフェクトタイプを選択します。



#### FD Clean (FD クリーン)

さまざまなジャンルのギタリストに愛され るFENDER TwinReverb ('65) のクリー ンサウンドです。



A級動作のコンボアンプVOX AC30のク リーンサウンドです。

VX Clean (VX クリーン)

	L net OL (I was a second		110 Pt (112 Tt) =>	
	HW Clean(HW クリーン)		US Blues(USブルース)	
HB	イギリスの伝統的なオールチューブアンプ HIWATT custom 100の クリーンサウン	ЬL	FENDER TweedDeluxe'53のクランチ	
	Five   Five		サウンドです。	
	BG Crunch (BG クランチ)		MS #1959	
Ьΰ	MESA BOOGIE のコンボアンプMkIIIのク	[75]	数々の伝説を生み出したMARSHALL	
	ランチサウンドです。	<u> </u>	1959のクランチサウンドです。	
	MS Drive(MSドライブ)		PV Drive (PVドライブ)	
Па	MARSHALLのスタックアンプ	Pu	世界的なハードロックギタリストと共同開	
<u>[110</u> ]	JCM2000のハイゲインサウンドです。		発されたPEAVEY 5150のハイゲインサ	
			ウンドです。	
	DZ Drive(DZドライブ)		<b>BG Drive</b> (BGドライブ)	
66	独立3チャンネルのコントロールが可能 な、ドイツのハンドメイドギターアンプ	Ьв	MESA BOOGIE DualRectifierのレッド	
	DIEZEL Herbertのチャンネル3を使った		チャンネル(Vintageモード)を使ったハ	
	ハイゲインサウンドです。		イゲインサウンドです。	
	Overdrive(オーバードライブ)		Guv'nor(ガバナー)	
	世界ではじめて"オーバードライブ"の名	[[]	MADOUALL OF THE TOTAL	
o d	を冠したコンパクトエフェクター BOSS		MARSHALLの歪み系エフェクター Guv'norのモデリングです。	
	OD-1のモデリングです。		Gaviloro Ey J J J C y 8	
	dist+(ディストーションプラス)		RAT(ラット)	
85	世界中にディストーションの名を広めたエ	r <u>t</u>	エッジの効いたディストーションサウンド	
	フェクター MXR distortion +のモデリン グです。		で人気があるPROCO RAT のモデリング です。	
	Fuzz Face (ファズフェイス)		Metal Zone(メタルゾーン)	
	ユーモラスなパネルデザインと破壊的なサ	(GL)	ロングサスティンと迫力ある中低音が特徴	
FF	ウンドでロックの歴史に名を刻んだFUZZ	$\Pi E$	のBOSS METAL ZONEのモデリングで	
	FACEのモデリングです。		す。	
	ExtremeDS (エクストリームDS)		Hot Box(ホットボックス)	
Eθ	でおよります。 では、 では	НЬ	真空管を内蔵したコンパクトプリアンプ	
	誇るハイゲインサウンドです。	(10)	MATCHLESS HOT BOXのモデリングで	
	Flot Olean (= - 1 5 11 5 2		す。	
FE	Flat Clean(フラットクリーン) ズームオリジナルのクセのないクリーンサ	Ld	Lead(リード) 明るい音色で滑らかな歪みが特徴のディス	
[ <u>[ [ ]</u>	スームオリシテルのクセのないクリーノリ  ウンドです。	<u>L O</u>	明るい首色で滑りかん歪みが特徴のディストーションサウンドです。	
	Aco.Sim		1 2329221.090	
	ACO.SIM  (アコースティックシミュレーター)			
R <sub>C</sub>	エレクトリックギターの音色をアコース			
	ティックギター風に変えるエフェクトで			
	す。			
GABN A COLOR	GAIN (Prm)			
DRIVE				
	DRIVEモジュールのパラメーターを設定	します。		

## TYPE=歪み系エフェクトタイプの場合

□→ 30Gain (ゲイン) ▲歪み系エフェクトタイプのゲイン (歪みの深さ) を調節します。

### TYPE=Aco.Simの場合

**TOP(トップ)**▼コースティックギター特有の弦の響きを調節します。

## ■EQモジュール

3バンドのイコライザーです。このモジュールではEQ LO、EQ MID、EQ HIの3つの項目に分けて設定を行います。

疋を仃いより	0				
EQ Mid HI	EQ LO (Prm)	EQ Mid Hi	EQ MID (Prm)	EQ Mid HI	EQ HI (Prm)
	EQモジュールのLO バンドの調節を行い ます。		EQモジュールの MIDバンドの調節を 行います。		EQモジュールのHI バンドの調節を行い ます。
	<b>Lo</b> ( □−)		Mid(ミドル)		Hi(ハイ)
-18 ↔ 18	低音域(160Hz)の ブースト/カット量を 調節します。	18 ↔ 18	中音域(800Hz)の ブースト/カット量を 調節します。	18 ↔ 18	高音域 (3.2kHz) の ブースト/カット量を 調節します。

## ■ ZNR/AMP (ZNR/アンプシミュレーター) モジュール

	音色を損なわずに無演奏時のノイスをカットするスーム独目のノイスリタクションZNRとアンプのス			
ピーカーの響	ピーカーの響きを再現するアンプシミュレーターを組み合わせたモジュールです。			
ZNR/AMP	ZNR/AMP (Type&Prm)			
	ZNRの感度と、アンプシミュレーターのタイプを同時に設定します。			
	ZNR(ズームノイズリダクション)			
	ノイズリダクションのみの効果です。数値が大きいほどかかり具合が強くなります。音の消え際が不自然にならない範囲で、最もノイズが少ない値に設定してください。			
	Combo & ZNR(コンボ&ZNR)			
	背面密閉式コンボアンプのキャビネットの鳴りを再現するアンプシミュレーターと、ZNRを組み合わせた効果です。右側の数値でZNRの感度を調節します。			
	Bright Combo & ZNR (ブライトコンボ& ZNR)			
<i>60</i> ↔ <i>69</i>	Bright Combo & ZNR(ブライトコンボ& ZNR)   背面開放式コンボアンプのキャビネットの鳴りを再現するアンプシミュレーターと、ZNRを組み合わ			
<u>60</u> ↔69	<u> </u>			
	背面開放式コンボアンプのキャビネットの鳴りを再現するアンプシミュレーターと、ZNRを組み合わ			
<u>60</u> ↔69	背面開放式コンボアンプのキャビネットの鳴りを再現するアンプシミュレーターと、ZNRを組み合わせた効果です。右側の数値でZNRの感度を調節します。			

<sup>※</sup>表中のメーカー名、製品名は、各社の商標または登録商標です。これらの名称は、音色の傾向を説明する目 的で使われているもので、株式会社ズームとは無関係です。

## ■ MODULATION (モジュレーション) モジュール

コーラス、ピッチシフター、ディレイなど、変調系/ディレイ系エフェクトを含むモジュールです。こ のモジュールでは、MODULATION(エフェクトタイプ&パラメーター 1)とRATE(パラメーター 2) の2項目に分けて設定を行います。

MODULATIONモジュールのエフェクトタイプとパラメーター1の値を同時に設定します。  Chorus(コーラス)				
原音にピッチを揺らしたエフェクト音を ミックスは、揺れや厚みを加えるエフェク トです。右側の数値が大きいほど、エフェク ト音のミックス量が増えます。  Ensemble (アンサンブル)	MODULATION	トタイプとパラメーター 1 の値を同時		
<ul> <li>正 → E 9 立体的な動きが特徴のコーラスアンサンブルです。右側の数値が大きいほど、エフェクト音のミックス量が増えます。</li> <li>Flanger (フランジャー)</li> <li>音に揺れと強烈なうねりを加えるエフェクトです。右側の数値が大きいほど、音色のクセか強調されます。</li> <li>Step (ステップ)</li> <li>5 1 → 5 9 音色が階段状に変化する特殊エフェクトです。右側の数値が大きいほど、音色のクセが強調されます。</li> <li>Pitch Shift (ビッチシフト) ← ビッチを上下にシフトさせるエフェクトです。右側の数値が大きいほど、所音に対するエフェクト音の量が増えます。</li> <li>Mono Pitch (モノビッチ) ← エフィューク・音を出ります。</li> <li>サーク</li></ul>		原音にピッチを揺らしたエフェクト音を ミックスし、揺れや厚みを加えるエフェク トです。右側の数値が大きいほど、エフェ		
<ul> <li>音に揺れと強烈なうねりを加えるエフェクトです。右側の数値が大きいほど、音色のクセが強調されます。</li> <li>Step(ステップ)         音色が階段状に変化する特殊エフェクトです。右側の数値が大きいほど、音色のクセが強調されます。</li> <li>Pitch Shift(ビッチシフト)         でッチを上下にシフトさせるエフェクトです。右側の数値が大きいほど、原音に対するエフェクト音の量が増えます。</li> <li>Mono Pitch (モノビッチ)         モノフォニック(単音弾き)専用の音揺れの少ないビッチシフターです。右側の数値が大きいほど、原音に対するエフェクト音の量が増えます。</li> <li>サイプ         おう</li></ul>	E 1+E9	立体的な動きが特徴のコーラスアンサンブルです。右側の数値が大きいほど、エフェ		
5	FI+F9	音に揺れと強烈なうねりを加えるエフェクトです。右側の数値が大きいほど、音色の		
アー・アラ です。右側の数値が大きいほど、原音に対するエフェクトです。右側の数値が大きいほど、原音に対するエフェクトの量を半音単位で設定します。 "dt"を選んだときは、デチューン効果が得られます。  Mono Pitch (モノビッチ) (サート) に対するエフェクト音の量が増えます。  HPS (ハーモナイズドビッチシフター) (大き出力する、インテリジェントなピッチシフトに使用するスケールのトニックターです。右側の数値が大きいほど、原音に対するエフェクト音を出力する、インテリジェントなピッチシフトに使用するスケールのトニック(主音)を指定します。 "o" の記号は、第一部では対するエフェクト音の量が増えます。 "の" の記号は、第一部では対するエフェクト音の量が増えます。 "の" の記号は、第一部でに対するエフェクト音の量が増えます。 "の" の記号は、第一部でに対するエフェクト音の量が増えます。 "の" の記号は、第一部でに対するエフェクト音の量が増えます。 "ロ" 「サーター (主音) を指定します。 "o" の記号は、第一部でにビブラートのかかるエフェクトです。右側の数値が大きいほど、ビブラート (サーター) 「ロ" (ローター) 「ロ" (ロ" (ローター) 「ロ" (ロ" (ローター) 「ロ" (ローター) 「ロ" (ローター) 「ロ" (ローター) 「ロ" (ロ" (ローター) 「ロ" (ローター) 「ロ" (	51459	音色が階段状に変化する特殊エフェクトです。右側の数値が大きいほど、音色のクセ		
T		ピッチを上下にシフトさせるエフェクトで す。右側の数値が大きいほど、原音に対す	<u>d</u> E	ピッチシフトの量を半音単位で設定します。"dt"を選んだときは、デチューン効
は		モノフォニック(単音弾き)専用の音揺れ の少ないピッチシフターです。右側の数値 が大きいほど、原音に対するエフェクト音		本が行うれるが。
Vibrato(ビブラート) 日動的にビブラートのかかるエフェクトです。右側の数値が大きいほど、ビブラート ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	H 1↔H9	■ 設定されたキーに応じ、ビッチをメジャースケールに従ってシフトしたエフェクト音を出力する、インテリジェントなビッチシフターです。右側の数値が大きいほど、原	d , do E F , F o U , C o	ピッチシフトに使用するスケールのトニック (主音) を指定します。 "o" の記号は、
9 1 MO XIED / CO 16 C C C D D 1 C D Z C C MAD O S 9 8	<u>.</u>	自動的にビブラートのかかるエフェクトで	<u></u>	
				ヒノフートの速さを調節します。

	Pitch Bend(ビッチベンド) エクスプレッションペダルを使ってピッチをリアルタイムに変化させるエフェクトです。右側の数値に応じてエクスプレッションペダルによるビッチ変化のタイプが切り替わります(表1参照)。			Pedal Positio	n (ペダルポジション) 🚄
<u>6 1</u> ↔69			<u>[]</u> ↔[,	かさない場合の ます。パラメーク	の初期設定値(ペダルを動 ピッチシフト量)を設定し ター 1 の設定によっては、 ト音のバランスも同時に変 照)。
[表 1 ]					
Type&Prm	Prm2=0	Prm2=1.0	Type&Prm1	Prm2=0	Prm2=1.0
I ype@Pilli	ペダル是小値 🍑	ペガル是士庙 🕶	I ypeaPilli	ペガル是小値 🍊	ペガル是土債 🕶

		F 17 HAF 11			F 17 HAT 111
b1	Ocent	+1オクターブ	b6	-1オクターブ + 原音	+1オクターブ + 原音
b2	Ocent	+2オクターブ	b7	-700cent + 原音	+500cent + 原音
b3	Ocent	-100cent	b8	ダブリング	デチューン + 原音
b4	Ocent	-2オクターブ	b9	-∞(OHz) + 原音	+1オクターブ + 原音
b5	Ocent	-∞			
Delay (ディレイ)				Time(ディレイ:	

	Delay (ディレイ) <u></u>		Time(ディレイタイム) TAP
d 1↔d9	ディレイタイムが最長2000mSのディレイです。右側の数値が大きくなるほど、原音に対するエフェクト音のミックス量と、		ディレイタイムを設定します。10 ~ 1000msec の範囲は10msec単位(1 ~99, 1.0)、1 秒以降は100msec単位
	フィードバック量が増えていきます。		(1.1~2.0) で変化します。

## ■ DELAY (ディレイ) モジュール

	ィレイ系エフェクトが利用できるモジュールです。このモジュールは、DELAYとTIMEの て設定を行います。
	DELAY(Type&Prm1)
, DELAY	DELAYモジュールのエフェクトタイプとパラメーター 1の値を同時に設定します。
	Delay (ディレイ) <u></u>
<u>d</u> 1↔d9	ディレイタイムが最長5000mSのディレイです。右側の数値に応じて、原音に対するエフェクト音のミックス量と、フィードバック量が変化します。
	Tape Echo(F-JII-)
<u> </u>	最長5000mSのロングディレイに対応した、テーブエコーのシミュレーションです。右側の数値に応じて、原音に対するエフェクト音のミックス量と、フィードバック量が変化します。
	Analog Delay(アナログディレイ)
<u>R 1</u> ↔ <u>R9</u>	最長5000mSのロングディレイに対応した、アナログディレイのシミュレーションです。右側の数値に応じて、原音に対するエフェクト音のミックス量と、フィードバック量が変化します。
	Ping Pong Delay (ピンボンディレイ)
<i>₽ 1</i> ↔ <i>₽9</i>	左右の出力からディレイ音が交互に出力されるピンポンディレイです。右側の数値に応じて、原音に 対するエフェクト音のミックス量と、フィードバック量が変化します。
(C)	TIME(Prm2)
DELAY	DELAYモジュールのパラメーター 2の値を設定します。 このパラメーターはすべてのエフェク トタイプに共涌です。

|トタイプに共通です。 Time (ディレイタイム) TAP → **5.0** ディレイタイムを設定します。10~1000msec の範囲は10msec単位(1~99, 1.0)、1秒以降

は100msec単位(1.1~5.0)で変化します。

## ■ REVERB(リバーブ)モジュール

各種の残響のシミュレーションを集めたモジュールです。このモジュールは、REVERBとDECAYの2項目に分けて設定を行います。

|--|

## REVERB(Type&Prm1)

REVERBモジュールのエフェクトタイプとパラメーター 1の値を同時に設定します。

## Hall (ホール) <u>▲</u>

コンサートホールの残響をシミュレートしたリバーブです。右側の数値が大きくなるほど、原音に対するエフェクト音のミックス量が増えていきます。

## Room (ルーム) <u>▲</u>

部屋の残響をシミュレートしたリバーブです。右側の数値が大きくなるほど、原音に対するエフェクト音のミックス量が増えていきます。

## \_\_\_\_ Spring (スプリング) <u>▲</u>

**5.1**→**5.9** スプリングリバーブのシミュレーションです。右側の数値が大きくなるほど、原音に対するエフェクト音のミックス量が増えていきます。

#### Arena (アリーナ) ◢

アリーナ級の大会場の残響をシミュレートしたリバーブです。右側の数値が大きくなるほど、原音に対するエフェクト音のミックス量が増えていきます。

## 

 $R \mapsto R S$ 

Tiled Room (タイルドルーム) ▲ タイル貼りの部屋の残響をシミュレートしたリバーブです。右側の数値が大きくなるほど、原音に対するエフェクト音のミックス量が増えていきます。



#### DECAY(Prm2)

REVERBモジュールのパラメーター2の値を設定します。このパラメーターはすべてのエフェクトタイプに共通です。

## 7↔37

**Decay**(ディケイ)

残響の長さを調節します。

## リズム機能プリセットパターン

#	Pattern Name	TimSig
1	8beat 1	4/4
2	8beat 2	4/4
3	8beat 3	4/4
4	8shuffle	4/4
5	16beat 1	4/4
6	16beat 2	4/4
7	16shuffle	4/4
8	ROCK	4/4
9	HARD	4/4
10	METAL 1	4/4
11	METAL 2	4/4
12	THRASH	4/4
13	PUNK	4/4
14	DnB	4/4

#	Pattern Name	TimSig
15	FUNK 1	4/4
16	FUNK 2	4/4
17	HIPHOP	4/4
18	R'nR	4/4
19	POP 1	4/4
20	POP 2	4/4
21	POP 3	4/4
22	DANCE 1	4/4
23	DANCE 2	4/4
24	DANCE 3	4/4
25	DANCE 4	4/4
26	3per4	3/4
27	6per8	3/4
28	5per4 1	5/4

#	Pattern Name	TimSig
29	5per42	5/4
30	LATIN	4/4
31	BALLAD 1	4/4
32	BALLAD 2	3/4
33	BLUES 1	4/4
34	BLUES 2	3/4
35	JAZZ 1	4/4
36	JAZZ 2	3/4
37	METRO 3	3/4
38	METRO 4	4/4
39	METRO 5	5/4
40	METRO	

## 工場出荷時のパッチに戻す

G1/G1Xのユーザーエリア (A0~d9) には、工場出荷時にプリセットエリア (00~39) と同じパッチ が保存されています。これらユーザーエリアのパッチは、他のパッチを上書きした後でも、すべて元の状態に戻すことができます (オールイニシャライズ機能)。

**7.** [STORE] キーを押しながら、G1/G1Xの電源を入れてください。

ディスプレイに "AL"の表示が点滅します。



**2.** オールイニシャライズを実行するには、も う一度[STORE] キーを押してください。 すべてのパッチ情報が工場出荷時の状態に戻り、 プレイモードに移行します。オールイニシャライ ズをキャンセルしたいときは、[STORE]キーの代 わりにRHYTHM [►/■]キーを押してください。

#### NOTE

オールイニシャライズを実行すると、ユーザー エリアに新規保存したパッチはすべて消去され ます。この操作は慎重に行ってください。

## G1X独自の機能について



ここでは、G1X独自の機能や操作方法について説明します。

## 「PEDAL ASSIGN]キーの操作

G1Xのフロントパネルには、「PEDAL ASSIGN] キーが搭載されています。G1Xでは、P17で説明 した方法以外に、このキーを使ってペダルで操作 する干ジュールを選択できます。

**1.** プレイモードまたはエディットモードで 「PEDAL ASSIGN] キーを押し、コント ロール先のモジュールを選んでください。

現在コントロール先として選ばれているモジュー ルは、「PEDAL ASSIGN]キーの上に並んだLED の点灯で確認できます。

すべて消灯 \*\*\*\* 無効

● VOLUME ・・・・・・ ボリューム

○ WAH/EFX ・・・・・ COMP/EFXモジュール O DRIVE ・・・・・・ DRIVE干ジュール

○ MODULATION \*\*\* MODULATION モジュール

O DELAY ・・・・・・ DFI AYモジュール ○ REVERB ・・・・・・ REVERBモジュール

O

- **2.** 必要ならば、パッチを保存してください。
- 3. プレイモードでこのパッチを選び、エクス プレッションペダルを操作してください。 対応するパラメーターが変化します。
- 4. ペダルを割り当てたモジュールのオン/オ フを切り替えるには、エクスプレッション ペダルを一段深く踏み込んでください。

オフに切り替えたときは、「PEDAL ASSIGNI キーのLEDが点灯から点滅に変わります。この機 能はエディットモードでも利用できます。

# 内蔵エクスプレッションペダルの

G1Xのエクスプレッションペダルは、必要に応じ て再調節できます。ペダルを踏んでもあまり効果 がない場合や、軽く踏んだだけなのに音量や音色 が大きく変化してしまう場合は、次の方法で再調 整してください。

7. [PEDAL ASSIGN] キーを押しながら電 源を入れてください。

ディスプレイに "dn" と表示されます。

2. 内蔵エクスプレッションペダルを最も手前 まで踏み上げて、[STORE]キーを押して ください。

ディスプレイの表示が "UP" に変わります。

**3.** エクスプレッションペダルを最も奥まで踏 み込み、足を放してください。



この部分が接触するように、 強く踏みます。

足を放すと、ペダルが少し 戻ります。

4. もう一度[STORE] キーを押してください。 エクスプレッションペダルの調整が終わり、プレ イモードに戻ります。なお、"Er"と表示される場 合は、操作2に戻って、もう一度設定し直してく ださい。

## 仕様

エフェクトタイプ 54タイプ

**エフェクトモジュール** 同時使用 8モジュール

パッチメモリー ユーザーエリア: 10パッチ×4バンク=40 プリセットエリア:10パッチ×4バンク=40

合計80パッチ

サンプリング周波数 96kHz

A/D変換 24ビット 128倍オーバーサンプリング 24ビット 128倍オーバーサンプリング D/A変換

信号処理 32ビット

周波数特性 20Hz~40kHz +1.0dB -4.0dB (10kΩ負荷時)

ディスプレイ 2桁7ヤグメントIFD 入力 標準干ノラルフォンジャック

定格入力レベル -20dRm入力インピーダンス 470k0

標準ステレオフォンジャック (ライン/ヘッドフォン兼用) 出力

最大出力レベル ライン +3dBm (出力負荷インピーダンス10k0以上時)

フォン 20mW+20mW (負荷32Ω時)

コントロール入力 FP01/FP02 または FS01 入力 (G1のみ)

電源

ACアダプター DC9Vセンターマイナス、300mA (ズーム AD-0006)

電池 G1/G1X 単三乾電池4本 連続駆動時間12時間(アルカリ電池使用時)

外形寸法 G1 155mm (D) ×136mm (W) ×52mm (H)

> G1X 155mm (D) ×234mm (W) ×52mm (H)

重量 G1 350g (電池含まず)

G1X 600g (電池含まず)

オプション エクスプレッションペダルFP01/FP02 または フットスイッチFS01 (G1のみ)

## 故障かな?と思われる前に

● 電源が入らない

6ページ「雷源を入れる」をご参照ください。

● リバーブエフェクトがかからない

リズムパターンを再生している間は、リバーブ エフェクトは無効となります。リズムの再生を 止めてください (→P11)。

● パッチが切り替わらない

パッチの呼び出し方として "プリセレクト方 式"(→P16)を選んでいませんか?電源を入 れ直して通常の方式に戻してください。

● ノイズが多い

ZOOM製のアダプタを使用していますか? 必 ずDC9Vセンターマイナス300mA(ズーム AD-0006) をご使用ください。

● 電池の消耗が早い

マンガン電池を使用していませんか? 連続使 用可能時間は、アルカリ電池で12時間です。



## 株式会社ズーム

〒 101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-2 イトーピア岩本町二丁目ビル2階 ホームページ http://www.zoom.co.jp

## G1/G1X パッチリスト

Bank	Patch		NAME	COMMENT	キーとなるエフェクト	Pedal Assign
	0		Scream Lead	PEAVEY5150のモデリングサウンドを使った攻撃的なスクリーミングサウンド。ペダルを踏み込めば 1 オクターブ 上までピッチアップし, よりアグレッシブなサウンドを得ることが出来る。	PV Drive (PV ドライブ)	Pitch Bend
	1		Mercury	HIWATT CUSTOM 100のモデリングとEnsembleを組み合わせることにより得られる、広がりと存在感を感じる美しいサウンド。カッティングやアルベジオに最適である。	HW Clean (HW クリーン)	VOLUME
-	2		Hot Blues	ビッキングニュアンスを忠実に再現する ブルージーな ドライブサウンド。ペダルを踏み込めば、ギターソロに最適なホットなドライブ感を得ることが出来る。	US Blues (US ブルース)	DRIVE GAIN
	3		Multi Phaser	Phaserのう ねりが絶妙 に加わる クリーンサ ウンド。グルービーなカッティングで、バンド サウンドを リードしてみよう。	Phaser (フェイザー)	Phaser Rate
	4	01	Automat	Marshall 1959とオートワウを組み合わせたワイドレンジで派手な効果が得られるクセのあるオートワウサウンド。	Auto Wah (オートワウ)	VOLUME
Α	5	DEMO	Good Vibe	TremoloとVibrato、二つの揺らぎが絡み合うクリーンサウンド。深くかかったリバーブにより幻想的な世界が創りだされている。	Vibrato (ビブラート)	DELAY Mix
	6		Wah Lead	Michael Schenkerのようなワウ半止めサウンド。ペダルを踏み込むことにより Zakk Wylde のような豪快な Wah 効果を得ることも出来る。	Guv'nor (ガバナー)	Vox Wah
	7		Duet in G	HPS(Harmonized Pitch Shifter) とLeadを組み合わせた華麗なリードトーン。ベダルを動かすことでHPSのMixをコントロールすることが可能。	Lead (リード)	HPS Mix
	8		Jetter	Flanger 定番のジェットサウンド。低音弦を刻めばアンブからジェット機が飛び立つような、ハードロックの王道サウンドが得られる。	Flanger (フランジャー)	VOLUME
	9		Aco.Sim	あなたのギターがアコースティックギターに早替わり。ヘビーなサウンドが好きなあなたも、たまにはアコースティックギターの美しい響きを堪能してみてはどうだろうか。	Aco.Sim(アコースティックシミュレーター)	VOLUME
	0		Hot Box	Matchlessのフロア型プリアンプ Hot Box のモデリング サウンド。倍音が多く含まれた、いつまでも弾いていたくなるような心地良い音色に仕上がっている。	Hot Box (ホットボックス)	VOLUME
	1		AC30TBX	VOX AC30TBXのモデリング。A級動作ならではのレスポンスのよいクリーンサウンドをリアルに再現している。コードを鳴らした際にスピーカーから音がはじけ飛ぶような感覚は、他のアンプでは得ることが出来ない。	VX Clean (VX クリーン)	VOLUME
	2		5150	高いゲインを持ちながらも分離の良い歪で多くのギタリストに愛されているPEAVEY5150のサウンドをモデリング。パワーコード、スピーディーなリフ、テクニカルなソロなど様々なプレイに対応したオールマイティーなハイゲインサウンドである。	PV Drive (PV ドライブ)	VOLUME
	3		TwinReverb	Tremolo とReverb が華を添える FENDER TwinReverb('65) のサーフロックサウンド。疾走感のあるテケテケフレーズを決めてほしい。	FD Clean (FD クリーン)	VOLUME
b	4	DEL	ExtremeDS	ZOOMオリジナルのExtremeDS により 創り出される極限まで歪んだ トーン。あなたのメタル魂に火をつけるアグレッシブなメタルサウンド。	ExtremeDS (エクストリームDS)	VOLUME
D	5	MODEL	RAT	ディストーションの名機として名高いPROCO RATのモデリング。70年代後半に登場 UJEFF BECKが使用したことでも有名なこのエフェクターは多くのロックサウンドを作り上げてきた。力強く抜けの良いディストーションサウンドである。	RAT (ラット)	VOLUME
	6		Fuzz Face	ロック史に軌跡を残し今なお輝きを放つ FUZZ FACE のモデリング。荒々しくも滑らかなこのサウンドは多くのギタリストを虜にしてきた。	Fuzz Face (ファズフェイス)	VOLUME
	7		OD-1	豊かなオーバードライブサウンドを作り出すBOSS OD-1 のモデリング。中古市場で価値が高騰し聴くことが難しくなってしまったOD-1 のナチュラルオーバードライブサウンドである。	Overdrive (オーバードライブ)	VOLUME
	8		DIEZEL	ラウドミュージックに新たな流れを作り出しているDIEZEL Herbertのモデリング。今までに無いドライでザックリとしたヘビーサウンド。	DZ Drive (DZ ドライブ)	VOLUME
	9		MARKIII	MESA BOOGIE MkIII のモデリング。中域にパワーのあるこのサウンドは様々なジャンルをカバーできる。ホロウボディーのギターを繋いでフュージョンフレーズを弾くのに最適。	BG Crunch (BG クランチ)	VOLUME
	0		Page Crunch	初期Led Zeppelin でジミーペイジが奏でたシンブルな Marshall のドライブサウンド。テレキャスターやレスボールを繋げば気分は "Good Times Bad Times"。	MS #1959	VOLUME
	1		Beck Oct	JEFF BECKお得意の1オクターブ下の音を混ぜたドライブトーン。このサウンドを試したあなたは思わずLED BOOTS を弾きたくなってしまうはず。	Mono Pitch (モノピッチ)	VOLUME
	2		Cream Drive	ROCK ギターソロの金字塔として今なお称えられる CREAM の名曲「CROSS ROAD」をイメージしたクランチサウンド。シングルコイルピックアップでもハムバッカーでも使えるブルースロックに最適なクランチトーン。	Hot Box (ホットボックス)	VOLUME
	3		Breathe	プログレッシブ・ロックの元祖、ピンクフロイドの 1973年の大ヒットアルバム "狂気" から、あの名曲の「Breathe」をセレクト。HIWATTのファットなクリーン+ Ensemble サウンドは当時のデビッド・ギルモアを忠実に再現。	Ensemble (アンサンブル)	VOLUME
С	4		Van Ampen	ギター界の革命児Edward Van Halen シグネイチャートーン。テクニカルでアイディアあふれるフレーズを弾きこなしてほしい。	PV Drive (PV ドライブ)	VOLUME
	5		Adrian	Adrian Belewの曲中 "Big Electric Cat" で使われているユニークなリードサウンド。オリジナルの音に高いオクターブの音が加えられ独特の世界観を出している。どんなギターにもマッチングするミステリアスなサウンドである。	Slow Attack (スローアタック)	VOLUME
	6		Kirk Lead	METALLICAのヒット曲'ONE'のエンディングギターソロで聴けるKirk Hammettのハイゲインサウンド。Kirk Hammett のように髪を振り乱した、エモーショナルなギターパフォーマンスに最適。	ExtremeDS (エクストリームDS)	VOLUME
	7	_	Santana	Carlos Santanaが奏でる情熱的なクランチサウンド。魂のこもった熱いチョーキングでお楽しみください。	BG Crunch (BG クランチ)	VOLUME
	8	ARTIST	Kurt Clean	夭折の天才NIRVANA のKurt Cobainが愛したモジュレーションが織り交ざるクリーンサウンド。"Come As You Are"の中で聴く事が出来るクリーンサウンドをイメージした。	Chorus (コーラス)	VOLUME
	9	A	ZZ Drive	ハードブギーで人々を魅了するZZ TOPのギタリスト Billy F Gibbonsのホットなクランチサウンド。ギターを低く構えた熟いパッキングやスライドブレイにベストマッチ。	BG Crunch (BG クランチ)	VOLUME
	0		Rage Riff	RAGE AGAINST THE MACHINE のギタリスト Tom Morello のヘビーなドライブサウンド。ペダルを踏み込めばトリッキーなオクターブアップサウンドを得ることが出来る。	BG Drive (BG ドライブ)	Pitch Bend
	1		Angus Lead	AC/DCの Angus Young が使用するストレートなロックサウンド。Marshall 1959のモデリングと Delay を組み合わせる ことにより無骨ながら アンサンブルになじみ やすい音色に仕上げた。	MS #1959	VOLUME
	2		El Rayo Clean	バンド EL Rayo-XのギタリストDavid Lindleyによって使用されているクリーンなコーラスのサウンド。レゲエのリズムや、アルペジオに最適である。Lindleyはたいていリップスティックタイプのピックアップを好むが、シングルコイルピックアップやハムバッカーにもマッチングするように仕上げた。	FD Clean (FD クリーン)	VOLUME
	3		Anthem	Pearl Jam のビンテージロックバラッドのサウンド。スタックアンプ使用によるコードストローク、またはフロントビックアップではリードサウンドに最適な音色である。	MS #1959	VOLUME
d	4		Who Bleed	THE WHO のギタリスト Pete Townshendが使うロックフィール溢れるクリーンサウンド。 このサウンドを試す際にはヒートアップしてギターやアンプを壊してしまわないように注意が必要だ。	HW Clean (HW クリーン)	VOLUME
	5		Steve Lukather	TOTOのスーパーギタリストSteve Lukatherのエフェクティブでありながらも滑らかなリードドライブサウンド。	Pitch Shift (ピッチシフト)	VOLUME
-	6		Joe Walsh	EAGLES のギタリスト Joe Walsh がホテルカリフォルニアで聴かせたフェイザーの効いたクランチサウンド。あの名演をあなたも再現してみてはどうだろうか。	Phaser (フェイザー)	VOLUME
	7		MilkyWay	Ping Pong Delayと Phaser が奏でる澄か切った心地よいクリーンサウンド。ベダルで Delayの Mix を自由にコントロールできる。テンションコードやアルベジオで試してみてほしい。	Phaser (フェイザー)	DELAY Mix
	8	SFX	Shimmer	ピアノの原型とも言われている民族楽器ダルシマーのサウンドをシミュレートしたパッチ。ペダルでピッチシフトのミックス量を調整することも可能である。	Pitch Shift (ピッチシフト)	Pitch Shift
	9		TremoStep	TremoloとStepの組み合わせにより強烈なうねりを創りだした。このサウンドを使えばシンブルなギターフレーズも個性的に仕上げることが可能である。ベダルを動かせばStepのRateを自由に調節可能である。	Step (ステップ)	Step Rate

<sup>●</sup> バンク 0 ~ 3のブリセットエリアには A ~ d と同じ内容が保存されています。 ● 使用するギター、アンブにより ZNR の値を調整することをお勧めします。

このパッチリストに記載されている会社名、製品名などはすべて各社の所有する商号、商標であり、(株)ズームとは関係ありません。すべての製品名、説明は、本機の開発中に参考とした製品を特定するために使用しました。